

# Erklärung zur Herstellung des kleinen Rucksacks

© 04/2024 Atelier des ABCDaires

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Modell entschieden haben.

Diese Anleitung ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Zusammenbau unseres kleinen Rucksacks. Folgen Sie dem Video, um zu lernen, wie man ihn baut. Es ist online auf unserer Website im Abschnitt Tutorials zu finden.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns unter [benedicte@abcdaires.com](mailto:benedicte@abcdaires.com) zu kontaktieren.

Viel Spaß beim Nähen!

Bénédicte

## Schritte zum Zusammenbau des kleinen Rucksacks

NB: Alle Maße verstehen sich einschließlich der Ränder.

Falten Sie die Stoffstücke in der Mitte (waagrecht) und schneiden Sie oben und unten eine kleine Kerbe ein, um die Mitte zu markieren.)

## VORRÄTE

### Samt

Zwei große Coupons in Bausatzgröße, jeweils 32 cm breit und 25 cm hoch.

### Äußerer einfarbiger Stoff

Dicker Baumwollstoff, gepolstert

2 Stück 32 x 10 cm.

1 Stück 24 x 13,5 cm.

### Inneres Gewebe

Beschichtetes Segeltuch

Zwei 32 x 31 cm große Rechtecke.

Zwei 32 x 4 cm große Rechtecke.

Ein 24 x 13,5 cm großes Rechteck (Klappenfutter)

Ein 26 x 20 cm großes Rechteck (aufgesetzte Innentasche).

### Gurte und Metallzubehör

2,25 m Gurtband, 2 cm breit.

2 verstellbare Riemenschlaufen und 2 rechteckige Ringe von 2 cm Breite.

1 magnetischer Druckknopf und 2 Quadrate aus 4 x 4 cm Vliesstoff zur Verstärkung

25 cm Reißverschluss

## MONTAGESCHRITTE

- Schneiden Sie die beiden abgebildeten Coupons aus. Schneiden Sie an der Unterseite der beiden Coupons 3 cm breite und 3,5 cm hohe Kerben ein (um schräge Ecken zu erzeugen).
- Schneiden Sie aus dem einfarbigen Outdoor-Stoff zwei Rechtecke von 32 cm Breite und 10 cm Höhe zu.
- Nähen Sie ein Rechteck aus einfarbigem Stoff auf die Oberseite jedes Samtcoupons. Nahtzugabe 1 cm, Stichtlänge 2.

- Öffnen Sie die Naht.
- Steppen Sie rechts auf rechts, 5 mm oberhalb und 5 mm unterhalb der Verbindung der beiden Stoffe, mit einem Ton-in-Ton-Faden, Stichlänge 3,5. Das Ergebnis sind zwei Rechtecke von ca. 32 x 35 cm.
- Markieren Sie auf der Rückseite am oberen Rand jedes Rechtecks 2,5 cm von jeder Ecke entfernt.
- Ziehen Sie auf jeder Seite eine Linie von der abgeschrägten Ecke unten zur Markierung oben. Schneiden Sie entlang jeder Linie.
- Nähen Sie mit einem Zickzackstich beide Seiten und die Oberseite jedes Teils.
- Von der Schlaufe 15 cm für den kleinen Henkel abschneiden, zweimal 15 cm für die in den Bodennähten eingenähten Verschlüsse abschneiden und den Rest halbieren (ca. 2 mal 90 cm).
- Kauterisieren Sie die Enden jedes Bandstücks mit einem Feuerzeug.
- Positionieren Sie die Ringe und Schlaufen in den Riemen, nähen Sie die Riemen und den kleinen Griff (siehe Video für Details).
- Schneiden Sie für die Klappe ein 24 x 13,5 cm großes Rechteck aus dem einfarbigen Außenstoff und das gleiche aus dem Futterstoff zu.
- Zeichnen Sie mit einem großen Glas oder einer CD eine Rundung in die beiden unteren Ecken des Stücks und schneiden Sie sie aus.
- Legen Sie den ersten Teil des Druckknopfes in der Mitte, 3 cm vom Rand entfernt, auf das Futter.
- Legen Sie die beiden Stoffe rechts auf rechts aufeinander. Nähen Sie entlang der Rundung, 1 cm Nahtzugabe. Verringern Sie die Nahtzugabe und schneiden Sie die abgerundeten Kanten ein. Wenden Sie die rechte Seite nach außen. Bügeln Sie die äußere Stoffseite auf. Steppen Sie rechts auf rechts, 5 mm von der Kante entfernt, Ton-in-Ton-Faden, Stichlänge 3.
- Legen Sie die andere Hälfte des Drucks auf die Vorderseite des Beutels.
- Nähen Sie die Klappe rechts auf rechts mit 5 mm Nahtzugabe mittig an die Oberseite des Rückenteils.
- Nähen Sie die Rückseite und die Vorderseite der Tasche rechts auf rechts, Nahtzugabe 1 cm, Stichlänge 2.
- Nähen Sie den Faltenbalg.
- Futter: Schneiden Sie zwei 32 x 31 cm und zwei 32 x 4 cm große Rechtecke aus dem Stoff zu. Markieren Sie Kerben in der Unterseite der Coupons, wie für den Samt.
- Markieren Sie zwei Punkte 2 cm von jeder oberen Ecke (rechts und links von jedem Coupon).
- Legen Sie die aufgesetzte Tasche auf eines der beiden Teile, 6 cm von der Unterseite des Teils entfernt, wie bei der großen Tasche mit Reißverschluss (siehe Video für Details).
- Legen Sie ein großes Stück Futterstoff mit einem schmalen 4 cm langen Streifen rechts auf rechts übereinander und richten Sie die Oberkante aus. Der kleine Streifen steht über. Schneiden Sie den überschüssigen Teil des kleinen Streifens entlang der Kante des großen Stücks ab, um den gleichen Winkel zu erhalten.
- Bringen Sie den Reißverschluss an, wie bei der großen Reißverschluss tasche.
- Schließen Sie das Futter (Seiten, Balg, lassen Sie unten eine Öffnung von 15 cm zum Wenden).
- Schieben Sie den Außenbeutel (mit der rechten Seite nach außen) in den Futterbeutel (mit der Innenseite nach außen) und nähen Sie die obere Kante zu (wie beim großen Reißverschlussbeutel).
- Drehen Sie die Tasche auf die rechte Seite, schließen Sie die Öffnung und steppen Sie die Oberkante mit Ton-in-Ton-Garn ab, Stichlänge 3,5. Drehen Sie die Tasche vor dem Absteppen auf links, damit sie leichter zu handhaben ist.

Bénédicte - Atelier des ABCDaires

**[benedicte@abcdaires.com](mailto:benedicte@abcdaires.com)**

Das Video finden Sie hier:

**[www.abcdaires.com/tutoriels/](http://www.abcdaires.com/tutoriels/)**

(Klicken Sie auf " Petits Sacs à Dos ")